

## 取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

### ①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100

サブネットマスク : 255.255.255.0

### ②ログイン

ユーザー名 : admin

パスワード : admin123

**ikegami**

1/2

TCB030814-01

**ikegami**

2/2

## 使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードや設定値が削除されます。PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。

## 取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

### ①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100

サブネットマスク : 255.255.255.0

### ②ログイン

ユーザー名 : admin

パスワード : admin123

**ikegami**

1/2

TCB030814-01

**ikegami**

2/2

## 使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードや設定値が削除されます。PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。