

# VFL-P700/VFL-P700A

## VF 画面の色調が正常表示されない

### ◆症状

画面が紫色(マゼンダ調)など、正常な色で表示されない。  
HD/SDI 端子は正常に表示される。

### ◆考えられる原因

- ①VF ケーブルの断線。
- ②ビューファインダーの入力設定が、カメラの信号と合っていない。

### ◆対処方法

- ①問題ないVF ケーブルへの交換。
- ②カメラの VF 信号のカラーマトリクスは、「R/G/B」です。  
ビューファインダーのメニューを開き、カラーマトリクスの設定を、  
カメラの VF 信号と同じ、「R/G/B」にして下さい。

