

【INR-12108P、INR-1216P】

INR-1216P, INR-1208P

HDMI 切替器にて映像が表示しない問題

INR-1216P, INR-1208P（以下 NVR）の EDID を HDMI 切替器が正常に認識出来ないためモニタに映像が表示されない場合は下記の通りの接続を見直ししてください。

1.不具合内容

HDMI 切替器を使用している場合映像がモニタに表示されない時がある。

（主にデイリーヤマザキ）

2.原因

HDMI 切替器が NVR の EDID（Extended Display Identification Data）情報を正常に取得できず映像が出力されないことが原因。

3.対応方法

以下の手順にて正常にモニタへ映像が表示される。

- ①NVR とモニタを直接接続し、映像が正常に表示されていることを確認後に NVR の電源を切る。
- ②HDMI 切替器を接続して NVR の電源を入れる。
- ③正常に NVR の映像が表示されることを確認する。

EDID とは

製造元 ID、映像タイプ、対応解像度、推奨解像度等の情報をモニタが NVR に伝えるためのデータです。

以上