







安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前にこの 「安全に正しくお使いいただくために」と 「取扱説明 書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す るために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

•お買い上げになった機器に当てはまらない注意事項もありますが、ご 了承ください。



絵表示の例

	△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があること
	を告げるものです。
17	図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)
	が描かれています。
	◯記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(\)	図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解
	禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもので
	す。
85	図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグ
	をコンセントから抜け)が描かれています。



使用上	の注意	⚠ 警告		
	●本機のケース・ 内部には高圧の 検・整備・修理	・裏パネル等をはずさ つ部分があり、感電の 胆は販売店または営業	ない! 原因となります。内部の点 マンにご依頼ください。	
S	●本機の上に水などの入った容器を置かない! こぼれて中に入ると、火災・感電の原因になります。			
\bigcirc	●本機の上に小さ 中に入ると、火	な金属物を置かない く災・感電の原因とな	! ります。	
\bigcirc	 ●表示された電調 火災・感電の原 	電圧以外は使用しな 取となります。	LV !	
	●本機に水が入っ 火災・感電の原 用は特にご注意	っ たり、ぬらしたりし 限になります。雨天・ なください。	ない! ・降雪中・海岸・水辺での使	
\bigcirc	●本機の開口部かない!落とし込火災・感電の原	ら金属物や燃えやすい ▲まない! ፤因となります。	いものなどの異物を差し込ま	
\bigcirc	●電源コードを傷つけない!加工しない!無理に曲げない!ねじらない!引っ張らない!加熱しない! コードが破損して火災・感電の原因となります。			
	●本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。			
	●風呂、シャワー室などの水場では使用しない! 火災・感電の原因となります。			
	 ●雷が鳴り出した ない! 感電の原因にな 	:ら、同軸コネクタ/か :ります。	r ーブルや電源プラグに触れ	
\bigcirc	●指定された消費 火災の原因とな カ(W)はACアウ ます。	費電力(₩)を越える ☆ります。本機のACア フトレット付近または	装置は接続しない! 'ウトレットが供給できる電 取扱説明書に表示してあり	

安全」	Eのご注意 (必ずお守りください。)
設置に	っいて 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\bigcirc	●不安定な場所に置かない! 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。
\bigcirc	●電源コードの上に重いものを置かない!本機の下敷きにしない! コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。コードの上を 敷物などで覆うと、それに気付かず、重い物をのせてしまうこと があります。
	●水場に設置しない! 火災・感電の原因となります。
\bigcirc	●指定された機器以外とは接続しない! 火災・感電の原因となります。
	●本機の固定は工事専門業者に依頼を! 本機を固定する場合は、指定された方法できちんと固定しないと、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になります。特に、壁や天井に固定する場合は、必ず工事専門業者にご依頼ください。なお、取付け費用については、販売店または営業マンにご相談ください。
異常時(の処理について
	●煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態の場合は、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く! そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なく なるのを確認して、販売店または営業マンに修理をご依頼ください。 い。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
	●本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源 プラグを抜く! そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また は営業マンにご連絡ください。
	●本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く! そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店または営業マンにご連絡ください。



安全上のご注意(必ずお守りください。)



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また は営業マンに交換をご依頼ください。

乾電池について



●機器使用の乾電池を、お子様の手の届くところに置かない! 電池はお子様の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込 んだ場合は医師に相談してください。







安全上のご注意 (必ずお守りください。)

乾電池は	こついて 📃 🥂 注意
	●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない! 乾電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周囲を汚損する原因となることがあります。
	●乾電池は極性(+,-)を正しくつなぐ! 間違えると、乾電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周囲を 汚損する原因となることがあります。
	●乾電池を分解・加熱しない!火中・水中に投げ入れない! ショートや破裂・液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
お手入れ	れについて
	●お手入れの際は安全のため、スイッチを切り電源プラグを抜く! 感電の原因となることがあります。
	●1年に一度くらいは、販売店または営業マンに内部の掃除の相談 を! 本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障 の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前 に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店ま たは営業マンにご相談ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情 報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に理解して頂くため、必ずご使用の前に、この取扱説明書をお読み頂 き正しくお使いくださいますようお願いいたします。

取扱い上のご注意

取扱い上のご注意	
衝撃や振動は故障の原因となりますので取扱いには十分ご注意下さい。	
 1.設置場所と取扱いについて ◇設置工事の際は、必ず機器に電源を供給せずに行ってください。 ◇ケースは絶対に開けないでください。内部には精密部品が入っており、故障や事故の原因になります。 ◇周囲温度は定格内、非結露の場所で使用してください。 ◇本体の通風孔をふさいだり、覆ったりしないでください。 ◇電源電圧は定格内で使用してください。 ◇衝撃や振動は、キズや故障の原因になりますので、取扱いには注意してくだ 	
さい。 ◇直射日光や暖房などの強い熱のあたる場所には設置しないでください。 ◇強力な磁界や強い電波のある場所には設置しないでください。 ◇電源を入れたまま本機を移動させないでください。 2.著作権、個人情報保護について ◇著作権を有する映像や個人情報保護に相当する映像のお取扱いには、十分注 章して下さい。	

数量	畫
◇ACアダプタ・・・・・・ 1	
◇ゴム脚・・・・・・・・・・・・ 4	
◇取扱説明書(導入編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
◇保証書(本書内)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

安全上のご注意 安全上のご注意 はじめに 取扱い上のご注意 付属品をご確認ください 目次 4. 基本接続方法 LANケーブルの接続4 **4-2**. イーサネット(HUB)に接続する場合5 5. 応用接続方法 入出力端子の接続/RS-485の接続6 5-1. 端子台1(101~102端子)の接続6 6.応用接続方法 RS-232Cの接続/音声の接続8 9.本機とPCを接続する......12 14. 保証とアフターサービス 17

ページ

1. 概要

本機は、従来の監視用アナログカメラの映像と音声を圧縮してネットワークに配信する 機能を搭載したPoE対応のネットワークエンコーダ(ボックスタイプ)です。画像圧縮 は最新のH.264を採用し高画質な映像を高効率で配信します。既存の監視カメラシス テムに接続し、システムを容易にネットワーク化することができます。

また、木の葉のゆれなどの外乱に反応しにくい屋外対応型のモーションディテクション (動き検出)を採用し、誤報の少ないアラーム警報機能を装備しています。

2. 特長

- (1) 高画質対応 本機はH.264 ハイプロファイルを採用していますので高画質な映像で監視すること ができます。
- (2)低ビットレート対応本機は64kbps~8Mbpsのビットレートで映像を配信することができます。
- (3) 屋外対応モーションディテクション
 木の葉のゆれなどに反応しにくい屋外対応型のモーションディテクション(動き検出)を採用し、誤報の少ないアラーム警報機能を装備しています。
- (4)アラーム機能 アラームが発生するとアラーム発生以前からの映像を記録するプリアラーム機能を 装備しています。
- (5) I/O機能

本機と接続中のカメラ、ネットワークデコーダ、外部機器等の間で接点信号の受け渡しができます。無電圧接点入力すると接続先でオープンコレクタ出力されます。

(6) 外部機器制御機能

ネットワーク経由の制御データをRS-232C, RS-485へ変換し、外部機器を制御する ことが可能です。また、外部機器からのRS-232C, RS-485制御データをネットワーク 経由で送信することも可能です。

(7)保守

ネットワーク経由にて、本機のソフトウェアバージョンアップや自己診断による 保守をすることができます。

(8) PoE対応

電源を取りにくい場所などではPoE対応のHUBなどからイーサネットケーブルを経 由して電源供給することができます。

(9)専用ビューアでの映像表示専用のビューアソフトを使い、映像を表示することができます。

3-1. フロントパネル



① SD CARD ………SDカードを挿入できます。SDHCカードにも対応しています。

- ② LED表示
 - P(緑) …… 電源がONの時に点灯します。
 - S(橙) ………本機が動作している時に点灯または点滅します。
 - E(赤) …………エラー発生時に点灯または点滅します。

③ 設定INITスイッチ … 電源が供給されているときに押すと、設定データを工場出荷 状態に戻すことができます。 その場合、IPアドレスなどの再設定が必要となります。

④ INITスイッチ……… ファームウェアおよび設定データを工場出荷状態に戻すことができます。
 その場合、IPアドレスなどの再設定が必要となります。
 詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

3-2. リアパネル



- ① VIDEO IN ………カメラなどの映像信号を入力します。自動終端機能付です。
- ② LOOP OUT WIDEO INのスルーアウトです。同軸ケーブルが接続されると 自動的に終端が解除されます。
- ③ **OPTION**……通常は使用しません。
- ④ AUDIO IN………音声を入力します。
- ⑤ AUDIO OUT ……… 音声を出力します。
- ⑥ アース端子………安全のために接地して下さい。(専用ネジ)
- ⑦ ETHERNET……LANケーブル(カテゴリ5以上)を配線します。PoEに対応していいます。
- ⑧ RS-232C …… RS-232C 通信が可能です(DCE)。

 ③ 端子台1
 IO1 ………ノーマリオープンの無電圧接点入力またはオープンコレクタ出力です。インターネットエクスプローラから、入出力設定画面でコントロール入出力(※1)機能を設定できます。

 IO2 ………IO1と同様です。 RS-485………弊社のI-LAN対応機器との通信が可能です。

- ⑩ 端子台2 ············DC12VまたはAC24Vを入力します(通常は使用しません)(※2)。
 PoEと同時に電源供給した場合、先に電源供給した方を優先します。
- ① 電源………付属のACアダプタを接続します(※2)。
 PoEと同時に電源供給した場合、先に電源供給した方を優先します。
- ※1 コントロール入出力は本機をネットワークデコーダ(IDE-10)に接続した場合に、LA N経由で機器間での接点の送受信ができます。
- ※2 ⑩の端子台2と⑪の電源(ACアダプタ)を同時に使用しないでください。

4-1. PCと直接接続する場合

カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。



4-2. イーサネット(HUB)に接続する場合

カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。



5-1.端子台1(IO1~IO2端子)の接続

本端子は入力または出力端子として使用します。 本機に電源が供給されていないことを確認してから接続してください。

入力端子として使用する場合

■接続例



■動作

- ・入出力設定画面にて設定した機能で動作します。
- ・詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

出力端子として使用する場合

■接続例



外部機器の接点入力

■動作

- ・入出力設定画面にて設定した機能で動作します。
- ・詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

5-2.端子台1 (RS-485)の接続

本機に電源が供給されていないことを確認してから接続してください。 ■接続例



■RS-485制御

- ・弊社製I-LAN対応機器と接続し、プリセットドームカメラなどをクライアントPCのインタ ーネットエクスプローラから制御することができます。
- ・カスタマイズによりご指定のRS-232C対応機器と接続し、クライアントPCから制御することができます(有償となりますので弊社営業にご連絡お願いいたします)。
- ・詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

6-1. RS-232Cの接続

本機に電源が供給されていないことを確認してから接続してください。

■接続例



- ■RS-232C制御
 - RS-485と同じコマンドが出力されますのでプロトコルアナライザを接続するとクライアントPCからの通信をモニタすることができます。
 - ・カスタマイズによりご指定のRS-232C対応機器と接続し、クライアントPCから制御する ことができます(有償となりますので弊社営業にご連絡お願いいたします)。
 - ・詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

6-2. 音声の接続

本機に電源が供給されていないことを確認してから接続してください。 ■接続例



■音声

- ・本機側の音声をクライアントPCに送信し、クライアントPCのマイク音声を出力します。
- ・詳細は、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

本機と接続する前に、IPアドレスとIE(インターネットエクスプローラ)の設定を変更します。(既存のネットワークから切り離して設定してください。)

7-1. IPアドレスの設定

初めに本機とネットワーク接続するために、PCを既存のネットワークから外してから、 PCのIPアドレスを本機のIPアドレスに合わせます。

 IPアドレスの設定はローカルエリア接続のプロパティから行います。 「ローカルエリア接続」プロパティの表示 スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。



「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



③ 「ネットワーク接続」をクリックします。



④ 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

🛸 ネットワーク接続		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) 詳細設定(N) ヘルブ(H)	A.
アドレス(型) 🛸 ネットワーク接続		
<u>ネットワーク ねるり</u>	LAN または高速インターネット	
 ・ 新しい接続を作成する このカットワーンデバイスを無効にする がにする この接続を修復する この接続の名前を支更する この接続の設定を支更する 	「加二キ110mg1102502 大変(型) 修理(型) プリッジ2掃除(型) フリッジ2掃除(型) コートカットの作成(S) 用厚係(型) 名前の変更(型)	
その他 📀	プロパティ(<u>R</u>)	
 → ユントロール パネル マイ ネットワーク マイ ドキュメント マイ コンピュータ 		
# #		
ローカル エリア接続 LAN または高速インターネット 有効 InteKR9 PRO/100 VE Network Connection PP アドレス: 72209753 サブネシナ、マスク 2552550.0 マ		

⑤「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の表示 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をクリックし、「プロパティ」をクリック します。

🚽 ローカル エリア接続のプロパティ 🔹 🛛 🚬		
全般認証詳細設定		
接続の方法		
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection		
構成(©)		
この接続は次の項目を使用します(2):		
□ == NWLink NetBIOS □ == NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポート プロトコル		
✓ ★ インターネット プロトコル (TCP/IP)		
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。		
☑ 接続時に通知領域にインジケータを表示する(₩)		
OK ##>>セル		

- ⑥「次のIPアドレスを使う」をクリックして選択します。入力,設定していきます。
 ※本機設定後に元のIPアドレスに戻すため、現在のIPアドレスなどを控えておくことをおすすめします。
 - ・IPアドレスを"192.168.1.〇"(〇は100以外)に設定してください。
 - ・サブネットマスクを"255.255.255.0"に設定してください。

ットワークでこの機能がサポートされて ます。サポートされていない場合は、オ ださい。 -	いる場合は、IP 設定を自動的に取得することた ミットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わ
● IP アドレスを自動的に取得する() ●)次の IP アドレスを使う(S): ――	<u>)</u>)
IP アドレスΦ:	192 168 1 🔵
サブネット マスク(山):	255 255 255 0
デフォルト ゲートウェイ (型):	
○ DNS サーバーのアドレスを自動的)に取得する(<u>B</u>)
● 次の DNS サーバーのアドレスを!! /原生 DNS サーバーのアドレスを!!	史)(E):
_{暖元} UNS 5 - ハービバ 代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	

	诊 方	
弊社ネットワーク対応製品の	DIPアドレスの初期値は以下の通りです。	
ネットワークカメラ	: 192.168.1.100	
ネットワークデコーダ	: 192.168.1.150	
ネットワークレコーダ	: 192.168.1.200	

初期設定(IEN-10)		
URL	:	http://192.168.1.100/
ユーザー名	:	admin
パスワード	:	1
IPアドレス	:	192.168.1.100
サブネットマスク	:	255.255.255.0
ゲートウェイ	:	192.168.1.1
MTU	:	1454
HTTPポート	:	80
HTTPSポート	:	443

PC動作環境

本機の設定・メンテナンスを行うには、 以下の条件に合うPCが必要になります。

- Microsoft Windows XP
- Internet Explorer 6.0
- Intel Pentium 4 2.0GHz 以上
- ●メモリ256MB以上 (512MB以上推奨)

8.本機の電源を入れる

本機には電源スイッチはありません。電源を供給すると、約40秒で起動し、LED表示P(緑色)のLEDが点灯します。

4. 本機とPCを接続する

本機とPCを接続する場合はLANケーブルで接続してください。

IEのアドレスバーに本機のURLを入力します。初期設定では、"http://192.168.1.100/"となります。

アドレス(D) 🛃 http://192.168.1.100/

ポップアップウィンドウが開き、ユーザー名とパスワードを聞かれますので、管理者、または操作者のユーザー名とパスワードを入力し、 OK をクリックします。初期設定では、管理者のユーザー名が "admin"、パスワードが "1"です。操作者は登録されていません。

192.168.1.100 に接	続 ? 🔀
	G CA
login	
ユーザー名(山):	🕵 admin 💌
パスワード(<u>P</u>):	*
	✓パスワードを記憶する(<u>R</u>)
	OK キャンセル

ユーザー名とパスワードが正しければ、設定画面が表示されます。

10. 本機を設定する IPアドレス他の設定

- ・PCからIEで接続すると、設定変更、メンテナンスをすることができます。
- ・本機のIPアドレス(初期設定:192.168.1.100)は「設定」モード「IPv4」で変更できます。

※詳細は下記URLから応用編をダウンロードしてご覧いただけます。

メニューから「IPv4」を選択すると、本機のネットワーク情報を変更することができます。

応用編は以下のURLからダウンロードできます。

URL http://www.ikegami.co.jp/products/download/security.html

・「簡単設定ツール」について

本機などの弊社ネットワーク対応製品のIPアドレスを簡単に変更できる便利なツールです。 機器を設置した後からでもIPアドレスを変更することができます。

下記Webアドレスからツール(ソフトウェア)をダウンロードすることができます。ご使 用前に、「簡単設定ツール」の取扱説明書(ツールバーのヘルプ)をよくお読みのうえ正し くお使いください。

URL http://www.ikegami.co.jp/products/security/network/easy_setting_tool.html

11. 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、故障かな?と思ったらまず次の内容を確認してください。

症状	確認してください	参照 ページ
	● 電源がきちんと入力されていますか?	3
電源が入らない	● PoEの場合、LANケーブルが本機に確実に接続されていま	2
	すか?	3
	● IPアドレスはあっていますか?	4,9
PCと接続できな い	● LANケーブルが外れていませんか?	3,4
	● HUBの電源が切れていませんか?	4
	● HUBとの接続は合っていますか?	4
LED(E)が点灯ま たは点滅している	● 電源供給をやめ、担当サービスマンへ連絡してください。	

※接続後のトラブルは、取扱説明書(応用編)をご覧ください。

(1) 映像入力	VBS 1.0Vp-p/75Ω不平衡		
	自動終端・ループスルー付		
	RS-170A準拠(カラー)またはRS-170準拠(B/W)		
(2) 画像圧縮方式	H. 264およびJPEG		
(3) 映像設定	3パターン設定可能		
· 圧縮方式	H. 264 / JPEG		
・圧縮モード	CBR / VBR		
・画像サイズ	720x480 / 640x480 / 320x240 / 160x120		
 ・フレームレート 	7段階 $(30/15/10/5/3/2/1fns)$		
・ビットレート(H.264のみ)	64Kbps~8Mbps		
・ 画質(IPEGのみ)	5段階		
(4) 音声	モノラル双方向(全一重)		
	ラインス力・-10dBV / 10k O 不 亚 衡		
	ライン出力・-10dBV/6000不亚衡		
(5) 辛声压缩方式	ADPCM 32Khns		
(6) (6) プライバシーマスク機能	RDI ON SZNOPS 島十8笛市まで設定可能		
(0) ノ ノ 1 / · · · · · · / / / / / / / / / / / /	取 八 º 回 刀 み く 叹 足 当 胎 居 从 対 広		
	(生) 「内心 ママク設定可能		
(9) 面佈促方機能			
(0) 四隊休行機肥			
$(9) \mathcal{I} \square \square \square \mathcal{I}$	ICP, UDP, KIP/ KICP, KISP, HIIP, FIP, DHCP, NIP		
(10) $T - D \parallel \chi H$	マルナイヤスト配信可能		
$(10) \tau - \gamma y \neq \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	守田ビューブ Full to 10D T (100D TV)		
(11) ネットワーク	Ethernet 10Base-T/100Base-TX		
$(12) \not \rightarrow \not \rightarrow \not \rightarrow \not \rightarrow \downarrow $	RS-232C DUE		
(10) エ (04世 マ			
	入刀: 燕竜庄 按点 出刀: 1-7 23479 (MAX 24V 50mA)		
(14) 龟 你	$AC24V \pm 10\%$, $50/60HZ/$		
	$D(12V(10.5V \sim 15V)) /$		
	POE(IEEE 802.3af) CLASS 0		
(15) 消賀電刀			
(16) 動作周囲温度/湿度	-10~+50℃/30~90%RH以内(但し、結露しないこと)		
(17) 外形寸法(W·H·D)	132(W)×44(H)×180(D)mm (突起物・付属物は含まない)		
	約880g		
(19) 人出力コネクタ	LAN : $RJ-45$ (Auto-MD1/MD1X)		
	VIDEO IN : BNC(目動終端)		
	VIDEO OUT : BNC $(\nu - 7 \times \nu -)$		
	AUDIO IN : RCA		
	AUDIO OUT : RCA		
	AC24V/DC12V : 2Pプッシュインターミナル(AC/DC 共用)		
	DC12V : ACアダプタ用ジャック		
	I/O端子 : 4Pプッシュインターミナル(IN/OUT 各1)		
	RS-232C : 9P D-SUB(オス)		
	RS-485 : 3Pプッシュインターミナル		
	SDメモリカードスロット:Fullサイズ		
(20) 付属品	取扱説明書(導入編) 1個		
	ゴム脚 4個		
	ACアダプタ 1個		
	保証書(本書内)		

13. 外観図





14. 保証とアフターサービス

保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書(本書内)を添付しておりますのでお買い上げの際にお受け取りください。 そして所定事項の記入および記載事項をご確認の上、大切に保存してください。

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。(ただし、消耗品は除く)保証書の記載内容 により、お買い上げの販売店が修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店または営業マンにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 修理をご依頼の時は、お手数でももう一度取扱説明書をよくお読みになり、再度お確かめの上、型名、ご購入日、故障状況などをできるだけ詳しくお知らせください。
- その他のアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または営業マンに ご相談ください。

※早め、早めの保守点検の実施をおすすめします。

- Microsoft、Windows XP、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標または商標です。
- Intel Pentiumは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子 会社の登録商標または商標です。
- なお、本文中では®、™は省略しています。
- また、本取扱説明書では、Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。



●:万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。本商品は当社保証規定に基づいて保証させていただいております。



本社: 〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16 ℡ (03)5700-1111(大代) http://www.ikegami.co.jp

営業本部 〒146-8567 東京都オ	、田区池上 5-6-16 ス	本社ビル	Tel (03)5748-2211(代)
大阪支店 〒564-0052 吹田市広	、芝町 9-6 第 1 江坂洲	也上ビル	TEL (06)6389-4466(代)
札幌営業所 〒060-0051 札幌市中	中央区南一条東 1-3	パークイースト札幌ビル	Tel (011)231-8218(代)
仙台営業所 〒983-0862 仙台市宮	【城野区二十人町 99	富士フィルム仙台ビル 6F	TEL (022)292-2420(代)
名古屋営業所 〒465-0051 名古屋市	「名東区杜が丘 1-150	06 加藤第2ビル	TEL (052)705-6521(代)
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博	多区博多駅南 3-7-1	0 STビル 4F	Tel (092)451-2521(代)

