必ずご確認ください		
	使用上のご注意 1	
<11	NR-1116-16P/INR-1132-16P>	
●設定→シス ンは メンテナ	テム→初期化にある <mark>工場出荷設定</mark> の +ンス用 です。	ボタ
<u>絶対にクリッ</u>	ックしないでください。	
全般 表示 D00000		
PT2設定 アカウント セキュリティ メンテナンス	至て 12 カメラ 22 ネットワーク 22 イベント 22 ストレージ 22	
設定パックアップ 初期化 アップデート		
	Ikegami	1

 ネットワークレコーダのマウスを右クリックしサ ブメニューを表示させ、カメラ接続管理をクリッ クします。カメラに設定されている IP アドレス を確認します。



②PCのIPアドレスを10.1.1.50に設定します。
③PCとネットワークレコーダのPoEポートをLAN

ケーブルで接続します。

④ブラウザー(IE など)のアドレスバーにカメラの
IP アドレスを入力し、ログイン画面を表示させます。

使用上のご注意 2

<IPD-BX210, IPD-BL210, IPD-VR210, IPD-PT210>

●本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設 定されているパスワードが削除され、PC で再設定 が必要になります。

カメラにパスワードを再設定する方法は以下です。

Ikegami

⑤下記の通り設定し、Save ボタンをクリックします。

Password : admin123 Confirm Password : admin123 Email Address : チェックを外す





lkegami

