



NOTE
 ※部で使用するねじは筐体表面から長さ6mm以下のものを使用下さい。

		HLM-960WR	
単位 UNITS	mm	名称 TITLE	OUTSIDE DRAWING (/)
尺度 SCALE	1:2	作番 WORK No.	図番 DWG. No.
CAD	S2	KAB008500	
		改版 REV	01