

カメラケーブル取付け 方法

- 赤丸 を合わせ → ← 方向に 奥まで差込みます



⚠ カメラ電源は必ず OFF の状態で作業願います  
電源を入れたまま抜き差しすると故障の原因となります

カメラケーブル取外し 方法

- ギザギザ部分を持ち ← → 方向にスライドさせ 引抜きます



⚠ カメラ電源は OFF で作業願います

カメラケーブル取付け 方法

- 赤丸 を合わせ → ← 方向に 奥まで差込みます



⚠ カメラ電源は必ず OFF の状態で作業願います  
電源を入れたまま抜き差しすると故障の原因となります

カメラケーブル取外し 方法

- ギザギザ部分を持ち ← → 方向にスライドさせ 引抜きます



⚠ カメラ電源は OFF で作業願います

カメラケーブル取付け 方法

- 赤丸 を合わせ → ← 方向に 奥まで差込みます



⚠ カメラ電源は必ず OFF の状態で作業願います  
電源を入れたまま抜き差しすると故障の原因となります

カメラケーブル取外し 方法

- ギザギザ部分を持ち ← → 方向にスライドさせ 引抜きます



⚠ カメラ電源は OFF で作業願います