

取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0

②ログイン

ユーザー名 : admin
パスワード : admin123

ikegami

1/2

TCB030814-00

ikegami

2/2

取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0

②ログイン

ユーザー名 : admin
パスワード : admin123

ikegami

1/2

TCB030814-00

ikegami

2/2

使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードが削除されます。

PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。

使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードが削除されます。

PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。

取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0

②ログイン

ユーザー名 : admin
パスワード : admin123

ikegami

1/2

TCB030814-00

ikegami

2/2

取扱説明書

このたびは ikegami 製ネットワークカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本機の性能を十分生かすため、「取扱説明書」をよく読みいただきますようお願いいたします。

ブラウザ（Internet Explorer など）にて、本機へアクセスしてください。

①IP アドレス

IP アドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0

②ログイン

ユーザー名 : admin
パスワード : admin123

ikegami

1/2

TCB030814-00

ikegami

2/2

使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードが削除されます。

PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。

使用上のご注意

本体の RESET ボタンや設定画面の Factory Default ボタンを押して工場出荷状態にすると、設定されている IP アドレスが“192.168.1.108”へ変更され、設定されているパスワードが削除されます。

PC にて初期設定が必要になりますのでご注意ください。初期設定は、ウィザードに従い設定してください。