

【INR-1208P、INR-1216P】

## 表示が遅れる・極彩色になる問題

### 【IPD-xx210 接続時】

GOP の値を変更することで改善することを確認しています。

IPD-xx210 シリーズの設定を下記の通り変更してください。

#### 1.不具合内容

ライブの多画面表示をしたときに表示が遅れる----- IPD-PT210

ライブの多画面表示をしたときに表示が黒画面となる----- IPD-PT210

ライブ表示が極彩色になる----- IPD-BX210, IPD-PT210



#### 2.原因

現時点で原因不明

#### 3.対応方法

NVR にて GOP を 60（初期値）から 30 へ変更することで改善することを確認している。

#### 4.GOP 変更方法

①設定メニュー→ネットワーク→ストリーム設定→サブストリーム設定

②GOP

60→30へ変更



③適用にて設定を保存する。

以上