

Ikegami

7GHz帯 超小型FPU送信装置

PP-97



QAM、OFDM
両方式対応

特長

- QAM、OFDM両方式対応
Cバンド(6.5GHz帯)およびDバンド(7GHz帯)仕様
- H.265/HEVC、H.264/AVC対応の小型エンコーダ内蔵
単体エンコーダとしても使用可能
- 様々な運用形態に対応する多様なアタッチメントを提供

- 従来品に比べ、ワイヤレスカメラ運用にも適した、
小型・軽量・低消費電力を実現

	PP-57(従来品)		PP-97
体積	2.6L	約5割以下	約1L
質量	2.7kg	約6割減	約1kg
消費電力	約60W	約3割減	約40W

機能

ユーザーインターフェース

各種パラメータの設定操作・ステータスの確認・アラーム表示は、
液晶表示画面および4つの押しボタンスイッチより行えます。

レート変換

外部入力されるDVB-ASI信号を指定した
伝送ビットレートに変換が可能です。

送信出力の状態表示

実際に出力している送信電力値はリアルタイムで
画面表示されモニタを容易にします。

補助データの多重

補助データとして、RS-232Cシリアルデータを
汎用情報エリアに多重可能です。

暗号化

ARIB STD-B33およびARIB STD-B11でオプション規定されている
簡易スクランブル機能に対応しています。

7GHz帯 超小型FPU送信装置



送信周波数

6.425～6.570MHz (Cバンド)および6.870～7.125MHz (Dバンド)にて、指定の最大5波

バンド	モード	送信周波数	許容偏差
C (6.5GHz帯)	QAM	6435.0MHz～6561.0MHz	±1.0×10 ⁻⁶ 以内
	OFDM(FULL)	6435.0MHz～6561.0MHz	
D (7GHz帯)	QAM	6882.0MHz～7116.0MHz	±1.0×10 ⁻⁶ 以内
	OFDM(FULL)	6882.0MHz～7116.0MHz	

送信出力

バンド	モード	送信出力	許容偏差
C (6.5GHz帯)	QAM	0.4W/0.1W	+1.5/-1.0dB以内
	OFDM(FULL)	0.2W/0.1W	
D (7GHz帯)	QAM	0.4W/0.1W	+1.5/-1.0dB以内
	OFDM(FULL)	0.2W/0.1W	

伝送パラメータ

QAM方式

項目	仕様			
変調方式	64QAM	32QAM	16QAM	QPSK
占有周波数帯幅	15.5 MHz以下			
シンボルレート	13.35403 MHz			
ロールオフ率	30% 送受ルート配分			
帯域効率 [bit/symbol]	6	5	4	2
最大TSレート [Mbps]	79.056	65.880	52.704	26.352

OFDM方式

項目	仕様			
変調方式	64QAM	32QAM	16QAM	DQPSK
占有周波数帯幅	17.5 MHz以下 (FULL)			
FFTポイント数	2048 (2K)、1024 (1K)			
FFTサンプリングクロック	20.45074 MHz			
パイロット	CP			
ガードインターバル長	12.52μsec (2K)、6.26μsec (1K)			
帯域効率 [bit/symbol]	6	5	4	2
最大TSレート [Mbps]	71.578	59.648	47.718	29.824

符号化パラメータ

項目	仕様
信号形式	HD-SDI(SMPTE292M)
解像度/フレーム周波数	1080i/59.94Hz
符号化方式	H.265/HEVC, H.264/AVC
クロマフォーマット	4:2:2/4:2:0
プロファイルレベル	[H.265/HEVC] Main@L4.1 High Tier Main10@L4.1 High Tier [H.264/AVC] H422P@L4.1, HP@L4.1 H422P@L3.0, HP@L3.0
遅延	[H.265/HEVC] 低遅延: 20～180ms 通常遅延: 500ms [H.264/AVC] 低遅延: 10ms 通常遅延: 500ms
内蔵テスト信号	カラーバー
符号化方式	SMPTE302M(20bit)/最大8ch/2304kbps/2ch SMPTE302M(16bit)/最大8ch/1920kbps/2ch MPEG-2 AAC-LC/最大6ch/256kbps～640kbps MPEG-1 LayerII/2ch/256kbps～384kbps/2ch
サンプリングレート	48kHz
TS レート	MPEG-2 TS 最大160Mbps


※注1:MPEG-4 AAC-ELD方式は、H.265/HEVC:低遅延にのみ対応します。

入出カインタフェース

項目	仕様	コネクタ	仕様
SDI/ASI IN	HD-SDI/DVB-ASI	BNC-J	HD-SDIまたはDVB-ASI入力(切替) SDIエンベデッド音声対応 TSレートコンバータ内蔵
CLK/ASI OUT	ARIB STD-B18/DVB-ASI	BNC-J	外部エンコーダ用 基準クロック またはDVB-ASI出力(切替)
A1 IN	+4dBm, 600Ω,平衡 -20/-40/-60dBu,High,平衡	XLR-3-32 相当	アナログ音声1入力 LINE/MIC-H/MIC-M/MIC-L(4切替) ファンタム電源(DC48V)内蔵
A2 IN	+4dBm, 600Ω,平衡 -20/-40/-60dBu,High,平衡	XLR-3-32相当	アナログ音声2入力 LINE/MIC-H/MIC-M/MIC-L(4切替) ファンタム電源(DC48V)内蔵
DATA	RS-232C	LF07WBR-6P	補助データ入力
LAN	10Base-T/100Base-TX	RJ45	Ethernet(外部リモート機能)
SHF OUT	SHF (6.5/7GHz帯), 50Ω	N-J	SHF送信出力
DC+12V IN	DC+12V	XLR-4-32 相当	DC電源入力(+10.8V～+16.8V)

外形寸法・質量・消費電力

外形寸法(W×H×D) 上段:突起物含まず (下段:突起物含む)	質量	消費電力
106×56×183 mm (106×56×195 mm)	1.0kg	40W以下



●環境保全のため、FSC®認証紙と 植物油インキを使用し印刷しています。

Ikegami



ISO 9001 認証
JQA-0755



ISO 14001 認証
JQA-EM3888

池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL : (03)5700-1111

お問い合わせは

■ www.ikegami.co.jp

営業・サービス本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466代表
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
九州支店: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-105Tビル4F ☎(092)451-2521代表
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フイルム仙台ビル6F ☎(022)292-2420代表
札幌営業所: 〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2いちご札幌創成第2ビル5F ☎(011)231-8218代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

SH131B2510-IB0.2

(カタログの記載内容:2025年10月現在)