

ネットワークレコーダ INR-1216P／INR-1208P 製品仕様書

1. 概要

本機は、ネットワークカメラの映像と音声をハードディスクに記録するネットワークレコーダです。画像サイズは、4Kに対応しており、記録したデータの検索や多画面再生機能を備えた、監視用途全般に適したネットワークレコーダです。

2. 特長

(1) 高精細・長時間記録

4K (3840×2160) 映像を最大16台 (INR-1208Pは8台) まで記録することが可能です。
H. 265動画圧縮方式に対応しているため、高精細でありながら長時間の記録ができます。

(2) 高精細表示

4K出力 (HDMI) に対応しており、ライブ映像や録画映像を高精細に表示できます。
また、多彩な表示パターンで多画面表示が可能です。

(3) カメラの設定と操作

IPD-250シリーズのカメラ映像と音声記録されます。
また、IPD-250シリーズは、モニタを見ながら設定・操作することができます。

(4) PoE HUB内蔵

本機は、PoE HUBを内蔵しています。PoEに対応しているネットワークカメラを接続するだけで電源を供給することが出来ます。
カメラ電源を別途用意する必要がなく敷設工事が簡単です。

(5) 遠隔監視に対応

本機をインターネットに接続し、遠隔からブラウザを使って監視することが可能です。
※不正接続やサイバー攻撃から守るためのセキュリティ設定が必要です。
※ベストエフォート型の回線をご使用の際にはご相談ください。

3. 仕様

(1) IPカメラ入力	8台 (INR-1208P) 16台 (INR-1216P)
(2) 映像出力	HDMI 最大 4K(3840×2160)/60Hz VGA 最大 1080p(1920×1080)/60Hz
(3) 圧縮方式	H.265 / H.264
(4) 画像サイズ	4K(3840×2160) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×1024)
(5) ビットレート	最大 80Mbps / カメラ (INR-1208P) 最大 96Mbps / カメラ (INR-1216P)
(6) バックアップ	USB メモリ
(7) HDD	4TB(4TB×1台) (INR-1208P) 8TB(4TB×2台) (INR-1216P)
(8) ネットワーク	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX /1000Base-T
(9) PoE(IEEE802.3af)	8ポート 合計 96W まで電源供給可能 (INR-1208P) 16ポート 合計 150W まで電源供給可能 (INR-1216P)
(10) 外部インターフェース	Network : 1ポート RJ-45 USB : 2ポート USB 2.0 (前面 x1, 背面 x1) HDMI : 1ポート VGA : 1ポート AUDIO IN : 1入力 RCA 赤 AUDIO OUT : 1出力 RCA 白
(11) 電源	AC100V±10% 50/60Hz (付属専用 AC アダプタを使用)
(12) 消費電力	約 47W (INR-1208P) 約 84W (INR-1216P)
(13) 質量	約 1.8kg (INR-1208P AC アダプタ含まず) 約 3.0kg (INR-1216P AC アダプタ含まず)
(14) 外形寸法(W×H×D)	300×45×248.8mm (INR-1208P) 380×45×268.5mm (INR-1216P) (但し、突起物含まず)
(15) 動作周囲温度	0 ~ +40℃
(16) 動作周囲湿度	80%RH 以下 (但し、結露しないこと)
(17) 保存温度/湿度	0 ~ +40℃/80%RH 以下 (但し、結露しないこと)
(18) 付属品	取扱説明書 (導入編) : 1冊 USB マウス : 1個 AC アダプタ : 1個 AC コード : 1本

以上