

Ikegami

8K スーパーハイビジョンカメラ

SHK-810



4K を超える高精細・高画質



8K が導く臨場感あふれる世界へ

Features

- 3300 万画素 CMOS センサ
- デュアルグリーン方式のカラーフィルタ
- 標準 SMPTE ハイブリッドファイバカメラケーブルを使用
- カメラ本体にフランジバック調整機構を内蔵
- 限界解像度 4000 TV 本
- システムエクスパンダを用意
- 8K フォーカスアシスト機能
- 自動レンズ収差補正機能 (対応したレンズ装着時)

System Configuration

非圧縮の高画質映像 : デュアルグリーン (40Gbps 光伝送)



Specifications

撮像素子	3300万画素Super 35mm CMOSセンサ	限界解像度	4000 TV本
感度	F8	レンズマウント	PL マウント
出力信号	・ SHVデュアルグリーンSDIインターフェース ・ 4K 3G-SDI Level A/B SQD ・ HD SMPTE 292M	リターン信号	・ 2ch x 4K 選択式 ・ 4ch x HD
外部同期信号	Tri-Level Sync.またはVBS	カメラヘッドとCCU間の延長距離	1 km
ビューファインダ	・ 2型LCD VF ・ 7.4型OLED VF ・ 9型4K LCD VF	動作電圧	AC100V ~ 240V (50Hz/60Hz)
消費電力 (カメラヘッド&CCU)	・ 4K ビューファインダ使用時: 480VA以下 ・ 2型ビューファインダ使用時: 420VA以下	動作温度	・ カメラヘッド : -10℃ ~ +45℃ ・ CCU : 0℃ ~ +45℃ * 保存温度 : -30℃ ~ +60℃
質量	・ カメラヘッド : 約8.5kg ・ CCU : 約29kg	動作湿度	30% ~ 90% (非結露時)
外形寸法	・ カメラヘッド : W168 x H228 x D395.3 mm ・ CCU : W482 x H222 x D478 mm		

* SHK-810 は日本放送協会様 (NHK) との共同開発品です。

Ikegami

池上通信機株式会社 | 本社: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL: (03)5700-1111

お問い合わせは ■ URL <http://www.ikegami.co.jp/>

営業本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211 代表
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466 代表
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代表
札幌営業所: 〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3/パークイースト札幌 ☎(011)231-8218 代表
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420 代表
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10STビル ☎(092)451-2521 代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。