

# ネットワークレコーダ INR-1008P/INR-1016P 製品仕様書

## 1. 概要

本機は、最大16台のネットワークカメラの映像と音声をハードディスクに記録するネットワークレコーダです。

画像サイズはHDに対応しており、記録したデータの検索、多画面で再生する機能を備え、監視用途全般に適したネットワークレコーダです。

## 2. 特徴

### (1) 高精細・高画質

フルHD画像を最大16台（INR-1008Pは8台）まで記録することが可能です。また、動画圧縮方式はH.264に対応し、高フレームレート記録、長時間記録の監視が可能です。

### (2) 簡単接続

IPD-BX300およびIPD-DM300を接続するだけで映像と音声の記録が可能です。

パソコンを使用したIPアドレスの設定をする必要がないため、専門知識がなくても設置が可能です。

### (3) 映像表示

フルHD出力（HDMI）に対応しており、ライブ映像や録画映像を高精細に表示できます。

また、多彩な表示パターンで多画面表示したり、任意のカメラを任意の位置にドラッグ&ドロップして表示することが可能です。

### (4) 記録映像のダウンロード

記録された映像をUSBメモリにコピーすることが可能です。コピーされた映像は、専用ソフトウェアにて再生することが出来ます。

### (5) PoE内蔵

本機は、PoE HUBを内蔵しています。PoEに対応しているネットワークカメラを接続するだけで電源を供給することが可能です。電源を別途用意する必要がなく敷設工事が簡単です。

### (6) 簡単設置

本機背面のPOEポート番号と表示されるカメラチャンネルの番号が同じなので、従来のアナログ監視システムのように使用することが可能です。

### 3. 仕様

(1) IP カメラ入力	8 系統 (INR-1008P) 16 系統 (INR-1016P)
(2) 映像出力	HDMI / VGA
(3) 圧縮方式	H. 264 / MJPEG
(4) 画像サイズ	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
(5) ビットレート	48 ~ 8192kbps
(6) バックアップ	内蔵HDD、USB メモリ
(7) HDD	3TB(3TB×1 台) (INR-1008P) 6TB(3TB×2 台) (INR-1016P)
(8) ネットワーク	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
(9) PoE(IEEE802.3af)	8 ポート (INR-1008P) 16 ポート (INR-1016P)
(10) 外部インターフェース	RJ-45 : 1 ポート USB ポート : 2 ポート (INR-1008P) : 3 ポート (INR-1016P) HDMI : 1 ポート VGA : 1 ポート
(12) 電源	AC100V±10% 50/60Hz
(13) 消費電流	約 3.5A (INR-1008P) 約 4.5A (INR-1016P)
(14) 質量	約 3.6kg (INR-1008P) 約 6.4kg (INR-1016P)
(15) 外形寸法	375 × 321 × 48mm (INR-1008P) 440 × 407 × 70mm (INR-1016P) (但し、突起物含まず)
(16) 動作温度	0 ~ +40℃
(17) 付属品	取扱説明書 (導入編) : 1 冊 USB マウス : 1 個 ブロック端子台 : 1 個(マイク/アラーム用) AC コード : 1 本

以 上