

# Ikegami

マルチユース・デジタルFPU

## PP-60



1

ワイヤレスカメラ運用

2

小型 FPU の単体運用

3

ヘッド単体運用 (小型 FPU+ 光アダプタ)

4

高周波部+制御部の運用 (光複合カメラケーブル延長)

# マルチユース・デジタル FPU

## PP-60



- QAM 方式と OFDM 方式に対応
- 送信機内蔵エンコーダは H.264 または MPEG-2 選択可能  
デコーダは H.264 / MPEG-2 共用
- H.264 コーデック内蔵時は超低遅延（1フレーム以内）伝送が可能
- 送信光アダプターと組み合わせにより OFDM：1W、QAM：1.5W が可能
- 高周波部＋制御部の運用では光複合ケーブルで最大 1km 延長可能（AC 動作時）

	送信機（単体）	受信機（単体）
周波数	C/D バンド または E/F バンドの 2 波（B バンドはオプション）	
送信出力・雑音指数 ※1	C/D バンド QAM:0.4W OFDM:0.2W E/F バンド QAM:0.2W OFDM:0.1W	4dB 以下
伝送モード	QAM：5 モード、OFDM：6 モード	
映像・音声等入力	HD-SDI：1(BNC) ASI：1(BNC) アナログ音声：2(XLR-3)	ASI(DEC 入力)：1(BNC)
映像・音声等出力	HD-SDI(アクティブスルー)：1(BNC) ASI(ENC 出力)：1(BNC)	HD-SDI：1(BNC) HD-SDI(受信支援と切替)：1(BNC) ASI：1(BNC) アナログ音声：2(XLR-3)
電源	DC+12V(XLR-4)	
消費電力	60W 以下	50W 以下
外形寸法	W:140×H:60×D:240(mm)	
質量	2.5 kg以下	2.5 kg以下

※1 送信光アダプタとの組み合わせ時・・・QAM:1.5W<sup>※2</sup>/0.5W/0.1W OFDM:1.0W<sup>※2</sup>/0.2W/0.1W

※2 F3～F7 の場合は最大 0.5W

# Ikegami



ISO 9001 認証 ISO 14001 認証  
JQA-0755 JQA-EM3888

池上通信機株式会社 | 本社：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16  
TEL：(03)5700-1111

お問い合わせは [URL http://www.ikegami.co](http://www.ikegami.co)

営業本部：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211 代  
大阪支店：〒564-0052 吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル ☎(06)6389-4466 代  
札幌営業所：〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3パークイースト札幌 ☎(011)231-8218 代  
仙台営業所：〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町99富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420 代  
名古屋営業所：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代  
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10 STビル ☎(092)451-2521 代

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。