

ハイブリッド デジタルレコーダ SDR-208HV 製品仕様書

1. 概要

本装置は映像と音声をハードディスク (HDD) へ記録するデジタルレコーダです。マルチプレクサ機能内蔵で非同期のカメラ及び、本機対応のネットワークカメラ計8台が接続可能です。画面表示は、8画面表示により8台のカメラを一括表示可能です。

同時記録再生機能により、記録中に任意のカメラ映像が再生表示可能です。デジタルデータとして記録するため画質劣化の少ない高画質な記録再生ができ、記録映像を瞬時に検索することも出来ます。

記録映像を内蔵DVDドライブおよびUSBメモリへ保存可能です。

ネットワーク機能が標準装備なため、ネットワーク経由で遠隔監視が可能です。

2. 仕様

1) アナログ映像入出力

① 映像入力

NTSC方式準拠

コンポジット 1.0Vpp/75Ω 不平衡

8系統 : BNC、アクティブループスルー付

② 映像出力

VGA出力 (XGA : 1024×768)

1系統 : D-sub 15pin

③ スポットモニタ出力

NTSC方式準拠

コンポジット 1.0Vpp/75Ω 不平衡

2系統 : BNC

2) アナログ音声入出力

① 音声入力

0.53Vrms/47kΩ

8系統 (モノラル) : RCA (オーディオケーブル使用)

② 音声出力

1Vrms/10kΩ

1系統 (モノラル) : RCA (オーディオケーブル使用)

3) IPカメラ入力

LANポートからの映像・音声 (H.264/MPEG4/MJPEG) データストリーム入力

4) 圧縮方式

H.264

5) 解像度

① アナログ映像入力

352×240 (CIF), 720×240 (HalfD1), 720×480 (D1)

② IPカメラ入力

最大5メガピクセル

6) 録画

① 画質

1~100

② 間隔

最大240fps (解像度 : D1時)

③ プリアラーム

最大10秒

④ バックアップ

内蔵DVDドライブ、USBメモリ

7) HDD

1TB (1TB×1台 内蔵固定)

HDDの容量は、今後の容量増加により仕様変更になる場合があります。

8) DVDドライブ	DVD±R、DVD±RW対応
9) 外部インターフェース	
① 入出力端子台	アラーム入力：16系統 アラーム出力：4系統
② RS-485	端子台：1系統（アナログP T Zカメラ接続用）
③ USB	規格：USB2.0準拠（前面3系統）
④ リモートセンサー	専用リモートコントローラ受信部
10) ネットワーク	
① 規格名	Ethernet
② 種類	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
③ コネクタ	RJ-45 2ポート
④ ビューワソフト	WebViewer/Remote Console
11) 入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz（専用ACアダプタを付属）
12) 消費電力	約170W
13) 質量	約5.7kg（HDD 1台搭載時）
14) 外形寸法	430(W)×60(H)×370.6(D)mm（但し突起物を除く）
15) 動作温度	0～+40℃
16) 動作湿度	20～80%（結露なきこと）

以上